涛科白动作



L PLC

CCLINK_IE_Field Basic JP-CE L PLC



0000	~ 1	~~
2023-	-04-	20

2023	04	20	2023	04	20

1.										
	L PLC	CCLINK_IE_Field	Basic	JP-CE	10					
2.										
	l PLC	CCLINK_IE_Field Basic IO			JP-CE	IO	GX-	GX-WORKS2		
3.										
-	GX-WORKS2									
4.										
4.1										
1. 2.	L PLC	PLC IO Ethernet CCLII	NK_IE_Field	Basic				Ю		
4.2										
1. 19	92.168.0.x		LAE	config		IP		IP		
2.	GX-WO	RKS2	I	PLC						
	新建							\times		
	系列(S):		LCPU					•		
	机型(T):		L06/L06	-P				•		
	工程类型(P)):	简单工程	呈			- Jan Jan Jan Ja	•		
	程序语言(G):	梯形图	-	1	使用材	:金(L)	•		
					 		取消			



4. IP

CC-Link IEF Basic



З.

IP 2 CC-Link IEF Basic



PLC 8.

RWr RWw



JPD 1616X-CE16 16 192.168.3.1 16 16 X100--X117 Y 100--Y 117 JPD 0808X-CE8 8 192.168.3.2 16 16 X140--X147 Y140--Y147

检查

设置结束

取消

默认

7.

9. CC-Link IEF Basic

L参数设置								\times
PLC名设置 I/O分配设置	PLC系统设置	PLC文件设置 内置以太网端口设置	PLC RAS设置	引导文件 内置I/O功能设	设置 程序 置	设置 SFCi 】适配器用	设置 ┃软元 品行设置	件设置
PP地址	1设置 □・地址 子网摘码类型 默认路由器□・地址 信数据代码设置 ● 二进制码通信 ● ASCII码通信 ■ ASCII码通信 ■ 允许RUN中写入(FTP. ■ 禁止与MELSOFT直接 ■ 不响应网络上的以太 単CPU通信设置 ■ 简单CPU通信设置	 輸入格式 192 168 255 255 192 168 192 168 192 168 5MC协议) 注接 (四内置型CPU的搜索 	D进制数 ↓ 3 39 255 0 3 章 1 3 章 1 3 章 1	打开设置 FTP设 ETP客户的 电子邮件 DNS设 时间说 CC-Link IE	← 在以: 畫 :设置 置 F Basici设置	太网配置窗口中设 必要时设置	置接下次严。」 【【默认 / 有更	改)
显示画词	面打印 显示画	面预览		x/Y分配确认	默认	检查	设置结束	取消





Carlos and a state of the second



3

www.latcos.cn

0510-85888030 7 701