



透科白动什

















| Header Row (shaded) | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |














计数启动: 当前值
当前值
初始值

滤波时间: DIV1
DIV1
DIV4
DIV16
DIV64

计数倍频: 模式1
模式1
模式2
模式3

DOO输出模式: 输出模式5
输出模式1
输出模式2
输出模式3
输出模式4
输出模式5

DO1输出模式: 输出模式5
输出模式1
输出模式2
输出模式3
输出模式4
输出模式


DO0安全模式: DO输出清除
DO输出清除
DO输出置1
DO输出置0


DO1安全模式: DO输出清除
DO输出清除
DO输出置1
DO输出置0

编码器计数安全模式: 计数停止
计数停止
计数置为初始值
保持当前计数值

计数单位切换: 计数值
计数值
频率
周期

更新时间: 10ms模式
10ms模式
100ms模式
500ms模式
2000ms模式





凌科自研
LATCOS

Latcos 1000mAh 3.7V 1000mAh 3.7V

